

Monteringsanvisning

Monteringsanvisningen gjelder Tapwells komplette takdusj TVM 7200 men er gyldig for samtlige takdusjanordninger i Tapwells sortiment. Enkelte mindre avvik i artikkeloversikten og i anvisningene kan forekomme, avhengig av hvilken type dusjanordning som er valgt.

Anvisninger

1 Monter blandebladet på veggen, og koble det til tilførselsledningene for kaldt- og varmtvann. Tilkoblingen av blandebladet til bygningens rørsystem skal utføres av fagfolk.

2 Monter dusjrøret på blandebladet med planpakning. Skru fast ved hjelp av plastnøkkelen (6).

3 Merk av og monter veggfestesynderen (3). Juster dusjrørets avstand til veggen ved hjelp av veggfestet (2) slik at dusjrøret sitter parallelt med veggen. Veggfestet er justerbart for ulike avstander mellom dusjrør og vegg.

4 Koblingen mellom takdusjrør og dusjrør har en teleskopfunksjon og kan justeres mellom 100-550 mm fra låsemutteren (5). Vær oppmerksom på at takdusjrøret ikke skal kappes, men justeres ved hjelp av teleskopfunksjonen.

5 Monter taksilen (inklusive planpakningen) på takdusjrøret.

6 Monter slange og hånddusj med planpakninger.

Tapwell™

Tapwell takdusjer med hånddusjsett

