

ENJOY your spare time



Easy

Portabel håndvask m/tank

Portabelt handfat m/tank

Suurtehoinen käsipesuallas säiliöllä



Art.nr 551315

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

NORSK

Bruksanvisning	3
----------------------	---

SVENSKA

Bruksanvisning.....	11
---------------------	----


SUOMI

Käyttöohje.....	19
-----------------	----

1. Vann med ett trykk på pumpebelgen.
2. 19 liter vanntank.
3. 3 liter såpbeholder.
4. Såpedispenser er inkludert.
5. Hjul for mobilitet.
6. Fleksibel slange for avløp.






Fest foten til vanntanken



Fest vasken til toppen av foten






Fyll i flytende såpe og fest dispenseren

- MERK! Tanken rommer 3 liter såpe og hvis vasken ikke står frostfritt
■ anbefales det å unnlate å fylle opp såpebeholderen.



Fest avløpsslangen til vasken



Avløpsslangen kan legges til vanntank på portabelt toalett, oppsamlingstank eller tilkobles fast avløp

Fyll vann i vanntanken og trykk på fotpumpen for å vaske hendene

MERK! Tanken må tømmes for vann hvis det er fare for frost!






Beholderen kan festes til underlaget ved behov

1. Rinnande vatten med ett tryck på fotpumpen.
2. 19 liter vattentank.
3. 3 liter tvåltank.
4. Tvål dispenser ingår.
5. Hjul för mobilitet.
6. Flexibel slang för avlopp.




Montera foten på vattentanken



Montera handfatet på fotens överdel






Fyll i flytande tvål och montera tvålpumpen.

- **OBS!** Tanken rymmer 3 liter tvål. Det är viktigt att se till att handfatet står frostfritt efter att tvåltanken är fyldt. Om handfatet inte står frostfritt är det inte lämpligt att fylla upp tvåltanken.



Montera avloppsslangen till handfatet.




Avloppsslangen kan exempelvis dras till tanken på en bärbar toalett, uppsamlingstank eller direkt till ett fast avlopp.

Fyll vatten i vattentanken och tryck på fotpumpen för att tvätta händerna.

OBS! Tanken måste tömmas på vatten om det finns risk för frost!






Enheten kan fästas i golv/mark vid behov.


1. 180 ml vettä yhdellä painalluksella.
2. 19 litran puhdasvesisäiliö, 3 litran saippuasäiliö.
3. Yli 100 pesukertaa yhdellä täytöllä.
4. 1 ml:n nestesaippua-annostelija sisältyy.
5. Monikäyttöinen pyyheteline.
6. Pyörät liikuttamista varten.
7. Joustava






Kiinnitä jalka vesisäiliöön.



Kiinnitä pesuallas jalan yläosaan.






Lisää säiliöön nestesaippuaa ja asenna annostelija.

- **HUOM!** Tankissa on 3 litran saippuasäiliö. Älä täytä saippuasäiliötä, mikäli on olemassa jäätymisriski.



Kiinnitä joustava tyhjennysletku pesualtaaseen.



Kuvituskuva. Jätesäiliö ja siirrettävä vessa eivät sisällä.

Lisää vesisäiliöön puhdasta vettä ja paina jalkapumppua pestäksesi kädet.

HUOM! Muista tyhjentää tankki vedestä jäätymisvaaran takia.





SUNWIND

ENJOY *your spare time*

Sunwind Gylling AS
Rudssletta 71-75, 1351 Rud, Norway
www.sunwind.no

Sunwind Gylling AB
Solkraftsvägen 12, 135 70 Stockholm, Sverige
www.sunwind.se

Sunwind Gylling OY
Niemeläntie 4A, 20780 Kaarina, Finland
www.sunwind.fi