



Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning for boligberederen  
**CTC Standard**



# Innholdsfortegnelse

Gratulerer med ditt nye produkt! .....	1
Sjekkliste .....	1
Viktig å tenke på! .....	2
Sikkerhetsforeskrifter .....	2
1. Konstruksjonen til CTC Standard .....	3
1.1 Hovedkomponenter .....	3
1.2 Tekniske data .....	3
1.3 Trykkområde .....	3
1.4 Energiklasse .....	3
1.5 Produktidenfifikasjon .....	4
1.6 Garantibestemmelser .....	4
2. Funksjonen til CTC Standard .....	5
2.1 Tankens virkemåte .....	5
2.2 Instilling av blandeventil .....	5
2.3 Instilling av termostat .....	5
3. Installasjonsinstruks .....	6
3.1 Krav til installasjonssted .....	6
3.2 Rør-installasjon .....	6
3.3 EL-installasjon .....	6
3.4 Kvalifikasjoner for installatør .....	6
4. Driftsinstruks .....	7
4.1 Førstegangs start .....	7
4.2 Faremomenter og preventive tiltak .....	7
5. Brukerinstruks .....	8
5.1 Krav til sluttbruker .....	8
5.2 Vedlikehold .....	8
5.3 Feil og løsninger .....	8
5.4 Lagring av reservedeler .....	9
6. Tegninger og komponentbeskrivelse .....	10

## Egen informasjon til senere bruk

Fyll ut opplysningene nedenfor. De kan komme til nytte hvis noe skulle skje

Produkt:	Produksjonsnummer:
Rørinstallasjon utført av:	Navn:
Dato:	Tel.nr.:
El-installasjon utført av:	Navn:
Dato:	Tel.nr.:

# Gratulerer med ditt nye produkt!



Du har nettopp kjøpt en CTC Standard bereder, som vi håper du vil bli svært fornøyd med.

På de neste sidene kan du lese om hvordan du vedlikeholder produktet.

En del inneholder generell informasjon, og en annen del henvender seg til installatøren.

Oppbevar denne installasjons og vedlikeholdsanvisningen.

## Sjekkliste

### Rørinstallasjon

- Produktet er montert servicevennlig
- Produktet er montert i rom med sluk
- Støpsel/bryter for tilkobling er tilgjengelig etter installasjon
- Produktet er justert i vater
- Produktet er gjennomspylt med friskt vann i 30 minutter
- Produktet er fylt med vann
- Produktets blandeventil er justert

### El-installasjon

- Produktet er montert iht. gjeldene versjon av NEK400
- Sluttkontroll er utført og produktet er spenningssatt

### Kunde

- Sjekkpunktene ovenfor er krysset av og dokumentasjon er overlevert

---

Dato / EL-installatør

---

Dato / Rør-installatør

---

Dato/Kunde



Hvis denne sjekklisten ikke følges ved installasjon, er CTC Ferrofils forpliktelser iht. gjeldende garanti-bestemmelser ikke bindende

# Viktig å tenke på

Kontroller spesielt følgende punkter ved leveranse og installasjon:

- Produktet skal transporteres og oppbevares stående.
- Fjern emballasjen og kontroller før monteringen at produktet ikke er blitt skadet under transporten.
- Kontroller at termostaten er innstilt på korrekt temperatur.
- Ny bereder skal spyles med friskt vann i ca. 30 minutter og deretter jevnlig den første måneden.
- Når berederen fylles for første gang må varmtvannskraner være åpne inntil vannet strømmer stabilt.
- Ved tømming av berederen skal alltid produktet være strømløst. Påse at sikring i boligens el-skap er skrudd av før tappeplugg skrus opp.

# Sikkerhetsforskrifter

Du må ta følgende sikkerhetsforskrifter i betrakning ved håndtering, installasjon og bruk av produktet:

- Slå av sikkerhetsbryteren før ethvert inngrep i produktet.
- Sett aldri sikkerheten i fare ved å demontere fastskrudde deksler, lokk eller annet.
- Sikkerhetsventil skal kontrolleres regelmessig.
- Varmtvannsberedere med merkeeffekt over 1500W skal ihht NEK EN 60309 være fast tilkoblet anlegget, eller koblet i en såkalt "industrikontakt CEE" i en høyde over gulv > 1,5M.  
Norm referanse: NEK 400:2014-823.55.01  
Ved utskifting av eksisterende bereder, kan montert nettkabel benyttes dersom det ikke gjøres inngrep i eksisterende kurs. CTC anbefaler fast montasje.
- Varmtvannsberederen MÅ plasseres i rom med sluk.

# 1. Konstruksjonen til CTC Standard

## 1.1 Hovedkomponenter

Trykktank	Titanstabilisert rustfritt stål 4521 F 18MT/2B
Anslutninger trykktank	AISI 316L
Stigerør	Rustfritt
Blandeventil	Aquatemp, 15 mm klemringskobling, avsinkingsbestandig messing
Sikkerhetsventil	Secur, 15mmx1/2"innvendigrørgjenge, avsinkingsbestandig messing
Element	1" 230V 2F /1+N, Incoloy
Termostat	Therm-o-Disc 2 pol, type 711279990
Utvendig mantel	Prelakkert stålplate
Topp/Bunn	PP
Isolasjonstopp	EPS
Isolasjon	Vannbasert polyurethanskum

## 1.2 Tekniske Data

Modell	Ø x Høyde	Watt	Egentvekt	Totalvekt	Volum	NRF
CTC Standard 120	Ø583x787	1950	23kg	130kg	120 liter	8020612
CTC Standard 200	Ø583x1137	1950	34kg	224kg	200 liter	8020613
CTC Standard 300	Ø583x1618	3000	49kg	331kg	300 liter	8020614

## 1.3 Trykkområde

- CTC Standard har et trykkområde på maks 10 bar.
- Hvis inngående kaldtvannstrykk er over 6 bar må trykkreduksjonsventil monteres.
- Eventuell trykkökning ved ekspansjon må tas opp i ekspansjonskar.
- Sikkerhetsventilens utløp må aldri blokkeres

## 1.4 Energiklasse

Modell	Tappeprofil	Energiklasse
CTC Standard 120	L	C
CTC Standard 200	XL	D
CTC Standard 300	XL	D

## 1.5 Produktidentifikasjon

Merkeskiltet er plassert ved el-lokket som anvist på bildet.



## 1.6 Garantibestemmelser

CTC Standard garanteres i 5 år iht kjøpsloven, fri fra fabrikasjons- eller materialfeil etter installasjonsdato.

Ventiler og elektrisk utstyr garanteres i 2 år. Garantien gjelder kun når tanken er forskriftsmessig installert av autorisert rørlegger og hvis tanken er fylt med vann før strømmen blir koblet til.

Ved saltholdig vann over 60 mg Cl/I (klorider) bortfaller garantien. Det samme gjelder for kalkholdig vann (>3°dH). Man bør derfor foreta vannprøver hvis vannet ikke er kommunalt, dvs. hvis det er brønnvann e.l.

Ved montering av ny bereder skal det gjennomspyles med friskt vann en gang pr. uke i en måned. Ved kalkholdig vann garanteres ikke el-kolben. Lavere temperatur på termostaten gir mindre kalk på el-kolben.

Feil grunnet lynnedslag, overspenning, feilmontasje, overtrykk osv. dekkes ikke av garantien.

# 2. Funksjonen til CTC Standard

## 2.1 Tankens virkemåte

Tanken er konstruert for oppvarming av tappevann.

Vannet varmes opp av et elektrisk varmeelement som styres av en termostat. Termostaten er plassert i berederens koblingsrom.

Varmtvannet kan innblandes kaldtvann i blandeventilen for å minske faren for skålding.

Utover termostaten så har tanken to sikkerhetssystemer, en sikkerhetsventil og en sikkerhetstermostat. Ved for høyt trykk (ca. 10 bar) åpner sikkerhetsventilen og slipper ut vann. Sikkerhetstermostaten sitter innebygget i termostaten som er i berederns koblingsrom, denne skal forhindre at vannet begynner å koke ved termostatsvikt. Dersom denne løser ut må den tilbakestilles manuelt ved å trykke på den røde reset knappen.

Dersom sikkerhetstermostaten løser ut kan være et signal om at noe er feil; berederen / installasjonen bør derfor kontrolleres av en fagmann.

## 2.2 Instilling av blandeventil


-Ventilen er fabrikkinnstilt på maksimal temperatur (ublandet vann).

-Stenges ved å skru med klokken.

-Åpnes ved å skru mot klokken.

-Varmere - skru mot klokken.

-Kaldere - skru med klokken.



## 2.3 Instilling av termostat


Termostaten finnes i berederens koblingsrom, denne gjenkjennes ved en temperaturskala og et lite ratt som kan justeres med en flat skrutrekker.

Termostaten fungerer kun mellom skalaens yttergrenser.

Elektrisk spenning skal frakobles før koblingsrommet åpnes.

Termostaten er fabrikkinnstilt på den temperatur som fremgår av vedlagt fiche (energimerkedokumentasjon).

Hvis det er ønskelig kan temperatur stilles opp for å få mer varmt vann, eller høyere temperatur på vannet.



# 3. Installasjonsinstruks

---

## 3.1 Krav til installasjonssted

Underlaget produktet installeres på skal være i stand til å bære berederens vekt i vannfyldt tilstand. Berederen skal til enhver tid være tilgjengelig for adkomst. Dvs at alle ventilører og elektrisk utstyr samt støpsel/bryter må være tilgjengelig etter installasjon. Berederen skal installeres i rom med sluk eller plasseres på en vanntett spillbakke med avløp. Sikkerhetsventilen skal ha fritt avløp til sluk. Det skal legges utløpsrør fra sikkerhetsventilen (med fall og innvendig diameter min 18mm) til sluk dersom vannet ikke går til sluk. Støpsel/bryter for tilkobling MÅ være tilgjengelig etter installasjon.

## 3.2 Rør-installasjon

1. Plasser berederen i vater ved hjelp av tre justerbare ben.
2. Se til at sikkerhetsventilen har fritt avløp til sluk.
3. Koble til KV og VV (rørene skal være i kobber eller rustfritt stål 1 meter ut fra ventil.)
4. Åpne varmtvannskranene.
5. Fyll på berederen til vannet strømmer stabilt.
6. Spyl berederen med friskt vann i ca. 30 minutter.
7. Steng av varmtvannet og åpne sikkerhetsventilen (funksjonstest).
8. Påse at sjekklisten på Side. 3 i dokumentet er fylt ut.

## 3.3 EL-installasjon

1. Åpne varmtvannskranen og kontroller at vannet strømmer stabilt. Kontakt rørlegger ved avvik. Garantien bortfaller dersom produktet strømsettes uten at vann er fylt på.
2. Se til at termostaten er korrekt innstilt.
3. Koblet til via plug eller fast installasjon (Varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500W skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEKEN 60309 serien.)
4. Sluttkontroll og funksjonstest.
5. Påse at sjekklisten på Side. 3 i dokumentet er fylt ut.

## 3.4 Kvalifikasjoner for installatør

Installasjon av bereder | Krav til autorisert rørlegger

Elektrisk tilkobling | Krav til autorisert elektriker

Gjelder ved fast installasjon iht. gjeldende versjon av NEK400

# 4. Driftsinstruks

## 4.1 Førstegangs start

Berederen må fylles med vann før strøm settes på, ellers bortfaller garantien.  
Det må være allpolig brudd i den faste installasjonen, enten med godkjent servicebryter eller  
automatsikring iht. NEK IEC 60898.

Varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500W skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt  
og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309 serien.

Ny bereder skal gjennomspyles med friskt vann i ca. 30 minutter og deretter jevnlig den første  
måned'en.

Støpsel/bryter for tilkobling MÅ være tilgjengelig etter installasjon.

Monter berederen slik at det er enkelt å komme til ved eventuelle service-arbeider senere.

Sikkerhetsventilen må ha fritt avløp til sluk.

Se til at punkt 3.1 - 3.4 er fulgt.

Er punkt 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 fulgt og utført samt at sjekklisten fylt ut kan man nå trygt strømsette  
produktet og ta det i bruk.

## 4.2 Faremomenter og preventiv tiltak

Varmt vann – Forbrenningsfare! Også på rør og stusser!

Sikkerhetsventilens utløp må aldri blokkeres. (Medfører sprengningsfare).

Sikkerhetsventilen må testes regelmessig for å kontrollere at den fungerer og for å fjerne avleiringer som  
kan blokkere den.

Sikkerhetsventilen betjenes ved å vri rattet 90° slik at vann strømmer ut.

All service/reparasjon, inkludert skifte av nettkabel, skal foretas av autorisert personell.

Inngående KV-trykk skal være maks. 0,6 MPa (6 bar). Hvis høyere, må trykkreduksjonsventil monteres.

Eventuell trykkökning ved ekspansjon må tas opp i ekspansjonskar.

Sikkerhetsventilens overløpsrør må være minst 18 mm innvendig, med jevnt fall til sluk eller vannlås. Hvis  
det installeres rør fra sikkerhetsventilens utløp, må dette være rettet nedover og ligge frostfritt.

Innbygnings-/benkeberedere MÅ ha adkomst i form av tilstrekkelige inspeksjonsåpninger som sikrer full  
tilgang til ventiler og elektrisk utstyr. Støpsel/bryter for tilkobling MÅ være tilgjengelig etter installasjon.

Ved bortfall av strøm til produktet medfører dette at det elektriske varmeelementet ikke kan varme opp  
vannet. Dette vil koble inn automatisk når el-forsyningen er gjenopprettet.

Ved lav temperatur på vannet kan det være at blandeventilen er blitt stilt feil. I så fall justeres ventilen for  
å kontrollere om vannet da blir varmt. Dette gir ublandet vann, normalt 70 til 75 °C hvis berederen har  
normal arbeidstemperatur (OBS skåldefare).

Dropping fra sikkerhetsventil oppstår hvis vanntrykket er for høyt (kontroller inngående vanntrykk) eller  
at det ikke er fri ekspansjon mot vanninntak eller ekspansjonskar, se pkt. 2.1.

Dersom feil nettspenning har oppstått på grunn av ekstern feil på strømnettet (ved f. eks lynnedslag),  
skal utstyret kontrolleres av autorisert elektriker.

Ved dropping og lekkasjer må det vurderes å stenge vanntilførsel og kontakte autorisert rørlegger,  
dersom vanntilførsel stenges skal berederens strømforsyning brytes.

# 5. Bruksinstruks

## 5.1 Krav til sluttbruker

Apparatet kan brukes av personer (inkludert barn over 8 år) med redusert fysisk, motorisk eller mental kapasitet, eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har blitt gitt nødvendig opplæring i bruk av apparatet, og forstår farene ved bruk av apparatet. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.

## 5.2 Vedlikehold

Bereder rengjøres med klut fuktet i mildt såpevann.

Kontroller om det er tegn til lekkasje fra sikkerhetsventil.

Berederens el-anlegg kontrolleres iht. bedriftens kontrollsysten eller ved huseiers el-kontroll av anlegget.

## 5.3 Feil og løsninger

Instruksen gjelder kun berederen og ikke anlegget den er tilkoblet.

El-lokket løsnes enkelt ved å presse et skrujern mot "snap-løsningene". Disse punktene er vist nede på lokket som et skrujern.

Ved elektriske arbeider skal strøm frakobles, enten ved å trekke ut støpsel eller ved å slå av sikring.

Ved fast installasjon skal produktet kontrollmåles for å sikre at det er frakoblet.

Elektriske målinger skal foretas av elektriker eller en person som har tilstrekkelig kunnskap om el-sikkerhet og målinger.

Verktøy man trenger er:

- Flatt skrujern 8 mm for å åpne koblingsrom
- Voltmeter
- Tang-amperemeter
- Isolasjonsmålingsinstrument
- Sekskantpipe 41 mm for 1" element
- Fastnøkkel NV 25 mm til sikkerhetsventil
- Fastnøkler NV 25 mm til kaldt og varmt vannstilkobling. NV 32 for å feste blandeventil til bereder.

Skifte av element

Ved utskiftning av element skal alltid o-ring skiftes samtidig; o-ringen skal smøres med EPDM-kompatibel silikonspray / fett før elementet monteres. Berederens strømforsyning må slås av, enten ved å dra ut støpsel eller slå av bryter / sikring. Berederen må tømmes før elementet skiftes.

Skifte av termostat/ overoppheatingstermostat

Termostaten og/eller overoppheatingstermostat skal kun erstattes med en tilsvarende type. Berederens strømforsyning må slås av, enten ved å dra ut støpsel eller slå av bryter / sikring.

Skifte av sikkerhetsventil

Sikkerhetsventilen skal kun erstattes med en tilsvarende type; berederen må tømmes før ventilen skiftes. Sikkerhetsventilen skal skrus til med et moment på 28 Nm.

#### **Skifte av blandeventil**

Blandeventilen skal kun erstattes med en tilsvarende type; bereder MÅ gjøres trykkløs før ventilen skiftes.

#### **Utskifting av nettkabel**

Nettkabel skal være av korrekt type; utbedring skal utføres av autorisert el-installatør.

#### **Utskifting av interne ledninger**

Interne ledninger skal være av korrekt type; utbedring skal utføres av el-installatør.





Ved reparasjoner i garantitiden skal CTC kontaktes før arbeidet iverksettes.

Det må ikke utføres modifikasjoner på produktet uten at disse først er avklart med CTC.

## **5.4 Lagring av reservedeler**


Reservedeler skal lagres innendørs, tørt og skal ikke stå i direkte sol lys.

## 7. Tegninger og komponentbeskrivelse



Model	Navn	A	B
8020612	CTC Standard 120	787	738
8020613	CTC Standard 200	1186	1137
8020614	CTC Standard 300	1662	1618

Pos.	Beskrivelse	V.nr.-Tegn.
5	Ei lokk standard CTC	711344333
4	Sikkerhetsventil 9 bar uten avtapping u/logo	8025573
3	AQUATEMP. BL. VENTIL KANBAN u/logo	8025574
2	1" element 2kW 230V	8025922
1	TDISC 75°C W95-1P C103-2P	711279990



**ctc**

1-219-010 / 031018