


1904

Installasjon og bruksanvisning

Kjøkkenarmatur




Før installasjon:

- Bruk kun med drikkevann
- Sjekk at produktet ikke har fått skader eller bulker under transport
- Bruk beskyttende hansker under installasjon
- Tilførsrørene må vaskes forsiktig slik at urenheter og rester ikke ødelegger passformen
- Vi anbefaler installasjon av kraner under karet med filter.


Bruk teknisk data:

Minimum trykk	0,5 bar
Maximum trykk	10 bar *
Anbefalt trykk	1-5 bar
Varmtvannstemperatur	70 °C max
Anbefalt vanntemperatur	60 °C


For høyere vanntrykk er installasjon av trykkrediksjonsventil anbefalt.




1 Feste med 1 monteringskrue




2 Feste med 2 monteringsskruer



3 Stammefeste




4 2 hulls feste



5 Teleskopisk mikser fiksering







6 Mikser med avtagbar hånddusj




1904


Installasjon




4A




4B




4C



5A




5B




1904


6A




6B



6C




Hurtigtilkobling



2 kraner komplett med filter og stopp, selges separat

Advarsel:

Ved behov for utbytte av en eller flere komponenter, vennligst kontakt leverandør. Sjekk at vedlikehold av produktet er fulgt.

Erstatning:

1904

M00014535

Advarsel:

Vi minner om at garantien ikke dekker skader forårsaket av forekomster av kalkstein eller urenheter, eller hvis enheten har gjennomgått andre behandlinger enn de som er foreslått her. for å unngå skader, vennligst følg de følgende anbefalingene:

-Rengjør rørene før du kobler til enheten.

-Rengjør vannbladet (strålesamlere) med jevne mellomrom for å unngå kalksteinavleiringer som kan kompromittere god funksjon.





Råd:

Installasjon av filter og vannsystem forbedrer og forlenger levetiden til selve mykneranlegget.

Rengjøring:

For en enkel rengjøring av metalledene og produktet, bruk en fuktig myk klut i vann og nøytral såpe. For å unngå flekker grunnet kalsium i vannet anbefaler vi å tørke av med en klut etter bruk. Vennligst bruk naturlige vaskemidler, unngå bruke vaskemidler med alkohol, saltsyre eller fosforsyre, blekemiddel, klor etc. og de som inneholder slipemiddel.

Forslag til Rengjøring:



Avhending av emballasje og komponenter ved slutten av levetiden:

Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig separering av materialene og kildesorterer avfallet.