

SUNWIND

Bordkomfyr Cuisine

Art.nr 340002

Art.nr 340004



N0

Bruksanvisning

1-7

For mest mulig glede av komfyren ber vi deg studere bruksanvisning nøye og oppbevare den for fremtidig bruk.

VIKTIG INFORMASJON!

KOMFYREN MÅ KUN BRUKES I ROM MED GOD VENTILASJON. FØLG ANVISNINGENE I DENNE VEILEDNINGEN!

Komfyren må installeres med en luftspalte på minimum 25mm på begge sider og bak komfyren! Side og bakvegger må tåle en temperatur på minimum 78 grader Celsius.

Underlaget må være av et IKKE brennbart materiale. Settes komfyren direkte på benkeplate av tre eller tilsvarende materiale vil dette medføre brannfare og det vil kunne bli brennmerker på underlaget.

Gassstilkobling

Monter propanslange og regulator i henhold til anvisningen som følger med slange og regulator. Lengste tilatte slangelengde er 1,5m.

Foreta en lekkasjetest før du tar komfyren i bruk. Skru alle kontrollbrytere til av-posisjon, åpne gasstilførselen og bruk lekkasjespray eller såpevann på alle overganger for å kontrollere for mulig lekkasje. Dersom det oppstår bobler, er det tegn på lekkasje, dette må da utbedres før du tar komfyren i bruk.

Komfyren må kun benyttes i godt ventilerte omgivelser og plasseres på et fast og jevnt underlag. Etter at komfyren er satt på plass, kontroller at den står i vater og juster dersom nødvendig.

Påse at propanslangen ikke kommer i kontakt med varme flater eller blir liggende i klem. Flytt ikke på komfyren så lenge den er tilkoblet gasstilførselen!

Før du tar komfyren i bruk, må brennerene i stekeovnen settes på maksimum i omrent 45 minutter for bla. å fjerne rester etter produksjonen.

Under denne prosesen vil det danne seg røyk (ufarlig) og lukt. Sørg derfor for god utlufting under denne prosessen.


Forholdsregler

- På baksiden av komfyren finner du en dataetikett som viser detaljer om bla. den gasstype og det gasstrykk komfyren er beregnet for. Bruk kun en regulator med 30 mbar trykk for LPG (propangass)**
- Enkelte deler på komfyren kan bli varme under bruk, - HOLD BARN PÅ BETRYGGENDE AVSTAND!**
- Ikke berør stekeovnsglasset så lenge det er varmt.**
- Før bruk, sørg for sikker avstand til brennbare eller lettantennelige gjenstander som eksempelvis gardiner og tørkerull.**
- Forsøk aldri å tenne blussene med glasslokket nede (gjelder modeller m lokk).**
- Vær oppmerksom på at kontrollbrytere som er stengt, må trykkes litt inn før de kan vris til ønsket posisjon.**
- Påse at brennerne ligger i korrekt posisjon før blusset tennes. Ligger disse skjevt på vil de kunne deformeres.**
- Komfyren må installeres med en luftspalte på minimum 25mm på begge sider og bak komfyren! Side og bakvegger må tåle en temperatur på minimum 78**

grader Celsius. Underlaget må være av et IKKE brennbart materiale

For å oppnå størst mulig effekt, sørg for å bruke panner eller kjeler med flat bunn og størrelse. Passende diameter på kokekarene vil være som følger:

Stor brenner: 24 – 28 cm Medium brenner: 18 – 22 cm Liten brenner: 12 – 18 cm



Tenning

Kontrollbryterne har en sikkerhetsmekanisme slik at ikke gassen ikke skrus på ved et uhell (tennsikring). Vi anbefaler allikevel at gasstilførsel stenges når komfyren ikke er i bruk.

Tenning: trykk inn og vri tilhørende kontrollbryter mot klokka, tenn blusset med gnisttinner eller Lighter/tennstikk. (Har du tilgang på 230V kan den tennes via egen bryter på høyre side). Hold kontrollbryteren fremdeles inntrykket i 10 - 20 sekunder slik at termoføleren blir varm før bryteren slippes. Skulle ikke brenneren tenne, steng gasstilførselen, luft ut og forsøk igjen. Stekeovn må alltid tennes med åpen flamme, **IKKE** bruk gnistinner her.

For modeller med grillelement:

I stekeovnsdelen kan du enten benytte den nedre stekeovnsbrenneren eller den øvre grillbrenneren. Grillbrenneren egner seg best til bruning av maten mot slutten av steketiden. Grillbrennere tennes på samme måte som hovedbrenneren

Husk å varme opp komfyren på maksimum styrke i minst 5 – 10 minutter før du setter noe mat inn og regulerer termostaten til ønsket posisjon.

Bruk et steketermometer for nøyaktig temperaturavlesning.

Tilberedelsestiden kan variere etter størrelse på det du lager, men generelt er steketiden noe lengre enn det som er oppgitt i kokebøker.

Plasser maten generelt høyere i en gassovn enn i en elektrisk ovn, og sørge for at luftspaltene på siden av bakeplaten / langpannen ikke blir tildekket.

Plasser ikke folie, former etc. direkte på bunnplaten. Beskytt maten mot sterkt undervarmes ved å plassere en smurt aluminiumsfolie under, eller sette inn langpannen / bakeplaten under risten når du bruker denne..

For å redusere varmetapet, hold stekeovnsdøren lukket så mye som mulig. Ved kakebakst er det viktig med en stabil temperatur, så her må du ikke åpne ovnsdøren i det hele tatt. Bruk kakeformer for best mulig resultat. Stekeovnsvolumet i denne komfyren er lite så den egner seg best for småkaker og formkaker.

Rengjøring

- Mens ovnen er i bruk, og rett etter bruk, er ovnen svært varm. Unngå kontakt med de varme flatene.
- Bruk ikke skarpe gjenstander eller slipende rengjøringsmidler for rengjøring. Bruk mildt vaskemiddel og varmt vann.
- Etter rengjøring av stekeovnen, skyll godt og tørk med en myk klut.
- Vask brennerkronene med jevne mellomrom, og bruk en børste for å sørge for at hullene på brennerkronene ikke tetter seg.
- Bruk ikke tynner, white spirit, bensin eller lignende for rengjøring av ovnen.
- Ingen av delene eller tilbehøret til komfyren er beregnet på å vaskes i oppvaskmaskin.

Feilsøking og vedlikehold

1. Kontroller gasstilførselen fra flasken.
2. Kontroller at gasslangen ikke er i klem eller skadet.
3. kontroller gasstilkoblingen bak på komfyren.
- 4 kontroller at du har riktig regulator.
5. Vi anbefaler at du bytter propanslange hvert 2. – 3. år og regulator senest hvert 10 år.
6. Dersom du ikke selv kan løse problemet med at komfyren ikke virker, koble fra gasstilførselen og ta kontakt med din lokale forhandler.

Komfyren slukker når jeg slipper bryteren.

Alle gassapparater som er ment for innendørs bruk er utstyrt med tennsikring. Dette er en sikkerhetsmekanisme som vil stenge gasstilførselen til apparatet hvis flammen skulle slukke. Denne sikringen består av en varmeføler som varmes opp av gassflammen, en kobberleder som leder varmen til gassventilen på apparatet og et stykke bimetall som utvider seg og holder ventilen åpen så lenge den er varm.

Funksjonsfeil oppstår ved brudd på denne kjeden. Det vanligste problemet er som oftest at flammen brenner når man holder knappen inne på apparatet men slukker når man slipper den. Det er viktig at knappen holdes inne i minst 20 sekunder, ofte lengre for at bimetallet skal rekke å utvide seg nok til at gasstilførselen opprettholdes.

Årsaker til funksjonsfeil:

- Den delen av tennsikringen som er skrudd fast i gassreguleringsventilen har ristet løs under transport
- Flammen fra brenneren treffer ikke tennsikringen slik at den varmes tilstrekkelig opp
- Kobberlederen ligger inntil gods på selve apparatet og varmen fra denne ledes bort.
- Gassventilen begynner å bli treg etter flere års bruk.
- Kobberlederen har fått en markant knekk og varmen ledes ikke frem til ventilen.

- I sjeldne tilfeller ligger det støv eller spon etter produksjon igjen i innfestningen til ventilen

Forslag til utbedring:

- Påse at hodet på tennsikring varmes opp av flammen og at det ikke er irr eller mye sot på denne.
- Hvis nødvendig fjern de deler på apparatet som er påkrevet for å få tilgang til hele sikringsmekanismen
- Følg kobberlederen frem til gassventilen, se at denne ikke ligger inntil gods i apparatet
- Løsne mutteren på kobberlederen som er skrudd fast i reguleringsventilen.
- Se at det ikke ligger fremmedlegemer som for eksempel smuss eller spon fra gjengene på mutteren.
- Sjekk bimetallet på tennsikringens ende. Dette skal være jevn og avrundet som toppen på en klinkekule. Skulle dette ikke være tilfelle kan den i nødsfall slipes til noe med litt fint smergelpapir. Ta uansett kontakt med forhandler for bytte av hele tennsikringen.
- Spray litt ”verktøykasse på boks” inn i ventilen for å smøre denne. For eksempel CRC, eller WD40 er egnet til formålet.
- Trekk mutter godt til igjen
- I de fleste tilfeller vil apparatet nå fungere som det skal. Skulle det motsatte være tilfelle ta kontakt med forhandler eller serviceverksted for utbedring.

Slange: Får ikke være lengre enn 150 cm.

Tekniske data

Art.nr:	340002 og 340004
Yttermål:	
Bredde	500mm
Dybde	550mm
Høyde	450mm
Koketopp	
Brenner L	1x2300Watt
Brenner M	2x1500Watt
Brenner S	1x850Watt
Ovn:	
Bredde	400mm
Dybde	400mm
Høyde	200mm
Nedre element	1x2200Watt
Grillelement	1x1900Watt
Gass	
Gasstrykk	28-30mbar

OBS: Samtlige brennere & element har termoelektrisk tennsikring.



SE Bruksanvisning

För bästa möjliga glädje av denna bänkspis ber vi dig studera bruksanvisningen noggrant och spara denna för framtida referens.

VIKTIG INFORMATION!

BÄNKSPISEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS I RUM MED GOD VENTILATION. FÖLJ ANVISNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING!

BÄNKSPISEN SKALL INSTALLERAS MED EN LUFTSPALT PÅ MINIMUM 25mm på bågge sidor och bakom spisen! Sidor och bakväggar skall tåla en temperatur på minimum 78 grader Celsius.

Underlaget skall vara av ICKE brännbart material. Att ställa spisen direkt på bänkskiva av trä eller motsvarande kan innehära brandfara! Detta kan leda till brännmärken på underlaget.

Gasolinkoppling

Montera gasolslang och regulator enligt medföljande anvisning. Max slanglängd 1,5m.

Gör en läcktest innan spisen tas i bruk. Sätt alla vred i av-position, öppna gasolflaskan och använd läckspray på alla anslutningar/skarvar för att kontrollera för möjligt läckage. Om det uppstår bubblor är detta tecken på läckage, detta måste då åtgärdas INNAN spisen tas i bruk. Spisen får endast användas i väl ventilerade utrymmen och placeras på ett fast, jämnt ICKE brännbart underlag. Kontrollera att spisen står rakt när den placeras.

Tillse att gasolslangen inte kommer i kontakt med ytor som blir varma eller att den hamnar i kläm. Flytta inte spisen medan den är inkopplad till gasolen!

Innan spisen tas i bruk bör ungsbrännaren köras på max ca 45 minuter för att få bort rester efter tillverkningen. Under denna process kan viss rök (ofarlig) och lukt uppstå. Sörj för extra god ventilation under denna inledande process.

- **Håll barn på betryggande avstånd när spisen är varm!**
- **Vidrör ej ugnsglaset när det är varmt!**
- **Innan bruk, sörj för betryggande avstånd till lättantändliga material såsom t ex gardiner och hushållspapper!**
- **Tänd aldrig lågorna med glaslocket nedfällt!**
- **Notera att vreden skall tryckas in innan de vrids till rätt position.**
- **Se till att brännarna och brännarlocken ligger i rätt position när de tänds. Ligger de skevt kommer de att deformeras!**
- **Skall installeras med en luftspalt på min 25mm på vardera sida!**
- **Ställ EJ på brännbart underlag!**
- **Använd endast med en godkänd regulator för gasol med ett tryck på 28-30mbar!**
- **Max längd på gasolslang 8mm är 1,5 meter.**

Allmänna råd & rekommendationer:


1. Vid nyinstallation av Gasspisen

1. Avlägsna packmaterialet från spisens in- & utsida.
2. Avlägsna skyddsplast från rostfria ytor. (340004)
3. Spisen skall placeras på ett jämnt, stabilt ej brännbart underlag.
4. Anslut via gasslang 8mm till reducerventil (28-30mbar) & gasoltub. Max längd 1,5m!
5. Bränn ur ugnen ca.45 minuter första gången du använder den!
Se till att den är tom, ugnslackan lite på glänt & rummet väl ventilerat.
Lukt från skyddsfoljor vid tillverkningen samt från värmeisoleringsmaterialet försvisser genom detta förfarande.

2. När du använder spisen:

1. Undvik använda ugnen då ugnslackan är öppen. (Utom vid bruk av grill!)
2. När du använder grillelementet bör ugnslackan vara öppen ett par centimeter. Skyddsplåten skyddar spisens manövervred mot värmen från grillen när luckan är öppen.
3. Spisens utsida blir varm vid användning. Var försiktig så du inte bränner dig!
4. När spisen inte används för längre perioder skall gasen vara avstängd.
5. Innan du rengör eller gör service på spisen, skall spisen vara väl avkylld & gasen avstängd.
6. Vid användande av hällen & strax efter avstängning är vissa delar på hällen mycket varma. Var försiktig så du inte bränner dig!


3. Gashäll



VIKTIGT: Tillse att kåporna på brännarna ligger rätt & inte vickar!

Spisen är utrustad med ett skyddslock av glas för hällen. Locket måste vara öppet när brännarna tänds. Placera inte onödigt tunga saker på locket när det är stängt. Locket kan bli skevt & svårt att öppna, eller gå sönder.

Spisens front är märkt med symboler vid manövervreden till respektive 4st brännare samt ugn & grill.




OBS! Alla brännare är försedda med en tändsäkring. Om lågan slocknar stängs gasolen automatiskt av.

Du öppnar respektive brännares manövervred genom att det trycks in & vrids till vänster. Tändgaslägan & håll vredet intryckt 15-20 sekunder. Släpp sedan vredet & justera gaslägan genom att vrida till önskad effekt. Du släcker gaslägan genom att vrida vredet helt åt höger tills **AV** markeringen är uppåt (**svart rund symbol**).

Tändning kan göras med tändare eller gnisttändare, i ugnen rekommenderas dock endast tändare med öppen låga! (Finns tillgång till 230V kan spisens plattor tändas med knappen med gnistsymbol intryckt medan vredet för den brännaren som ska tändas trycks in ca 10-20 sekunder.)

4. Ugn & Grill

OBS! Tillse att ugnen är väl rengjord från skyddsoljer etc. innan du använder den för första gången!





Använda Ugnen:

Du öppnar ugnens manövervred genom att det trycks in & vrids till vänster.

Tänd gaslägan vid brännaren i ugnens botten & håll vredet intryckt 15-20 sekunder. Släpp sedan vredet & justera ner gaslägan genom att vrida åt höger. Sparlåga inställs med att vrida till det första stoppet.

Välj lämplig temperatur enligt graderingen på vredet!

Du släcker gaslägan genom att vrida vredet åt höger tills **AV** markeringen är rakt uppåt (**svart rund symbol**).



Använda Grillen:

Du öppnar grillens manövervred genom att det trycks in & vrids till höger. Tänd gaslägan vid grillelementet i ugnens överdel & håll vredet intryckt 15-20 sekunder.

Släpp sedan vredet & justera ner gaslägan genom att vrida åt vänster. Du släcker gaslägan genom att vrida vredet åt vänster tills **AV** markeringen är uppåt (**svart rund symbol**).

Viktigt: När grillen används bör ugnsluckan vara öppen ett par centimeter. Grillskyddet skyddar knappatsen.

OBS! Ugnssunder- och övervärme (grill) kan ej användas samtidigt!

5. Vård & rengöring av spisen.

Utvändigt.

Rengör med ett milt, icke slipande rengöringsmedel regelbundet. Rostfria delar avsköljs med vatten för att undvika torkfläckar. Torka av noggrant efter rengöringen.

Brännarens olika delar skall inte maskindiskas utan rengöras på liknande sätt.

Vid flitig användning kan emaljerade delar få en viss missfärgning runt brännarna beroende på hög temperatur i brännaren.

Invändigt.


Rengör med ett, icke slipande ugnssrengöringsmedel vid behov. Till ugnsglaset används ett hällrengöringsmedel.

Ugnen avtorkas noggrant invändigt efter rengöringen.

Demontering av ugnslucka.

För att underlättा rengöring kan ugnslucken demonteras enl. följande:

1. Öppna ugnslucken helt.
2. Fäll läsblecken "A" utåt, fig. 9B. (OBS! att läsblecken kan sitta hårt!)
3. Stäng dörren sakta mot läsblecket "A" & tillse att läsblecket hakar fast i springan "B" i dörren, fig. 9C.
4. Ta tag i luckan med båda händerna & lyft luckan lätt inåt så att gångjärnet "C" lossar från gångjärnsslitsen "D" i ugnsramen. (OBS! placeringen av spåret på gångjärnet "C" i gångjärnsslitsen "D")
5. Dra luckan framåt & lirka loss den från slitsen "D" i ugnsramen.
6. Efter rengöring återmonteras luckan omvänt enl. ovan & läsblecken "A" fälls tillbaka, fig. 9E.



Felsökning och underhåll:

1. Kontrollera gastillförsern från flaskan.
2. Kontrollera att gasolslangen inte är klämd eller skadad.
3. Kontrollera gasolinkopplingen på baksidan av spisen.
4. Kontrollera att du har en godkänd regulator med 28-30mbar.
5. Vi rekommenderar att gasolslangen byts efter 2-3 år, regulatorn efter 10 år.
6. Om du inte själv kan lösa ev problem, kontakta din lokala handlare.

Lågan slocknar om jag släpper vredet:

Alla gasolapparater som är godkända för inomhusbruk är utrustade med tändsäkring. Detta är en säkerhetsmekanism som stänger gasoltillförseln om lågan slocknar. Denna säkring består av en känselkropp av bimetall som värmes upp av lågan, en kopparledare som leder ström till magnetventilen som är öppen så länge lågan ger värme till känselkroppen. Funktionsfel kan uppstå vid avbrott eller dålig kontakt med tändsäkringen. Det är viktigt att vredet hålls intryckt ca 20 sekunder, ibland längre för att bimettalen skall värmas upp tillräckligt och gastillförseln upprätthållas.

Det vanligaste felet är att vredet inte pressar in axeln tillräckligt långt mot magnetventilen. Då slocknar lågan direkt när vredet släpps. Då kan vredets halvmåneformade hål göras något grundare med hjälp av att en kula av ihoprullad folie trycks ned i botten av vredet. Lossa först vredet genom att dra det rakt ut och fyll sedan upp hålet med att pressa ned kulan av folie i botten av hålet för att minska djupet på hålet med ett par millimeter. Tryck tillbaka vredet och prova på nytt.

Möjliga andra orsaker till funktionsfel:

- Den delen av tändsäkringen som är fastskruvad i gasregleringsventilen har skakat löst under transport.
- Lågan ligger inte tillräckligt nära tändsäkringens känselkropp.
- Kopparledaren ligger intill godset på apparaten och leder bort värmen.
- Gasventilen börjar bli trög efter flera års bruk.
- Kopparledaren har fått en knäck och värmen leds inte fram.
-

Förslag till åtgärder:

1. Tillse att huvudet på tändsäkringen värmes upp ordentligt av lågan och att den inte är smutsig eller sotig.
2. Om nödvändigt avlägsna hällen för att komma åt alla delar på tändsäkringen.
3. Följ kopparledaren fram till gasventilen, så att denna inte ligger intill godset i apparaten.
4. Lossa muttern på kopparledaren som är fastskruvad i gasregleringsventilen.
5. Se till att det inte ligger metallspån, lösa fragment eller smuts i gängorna.
6. Kolla bimettalen på tändsäkringens ände. Denna skall vara jämn och avrundad som toppen på en kula. Skulle det inte vara så kan denna slipas till försiktigt med ett fint sandpapper. Tag oavsett kontakt med din handlare för att ersätta tändsäkringen med en ny.
7. Magnetventilen kan smörjas upp om den är trög och sliten, tex med CRC eller WD40.
8. Drag åt alla muttrar ordentligt efter åtgärd.
9. I de flesta fall kommer apparaten nu att fungera som den skall igen. Skulle så inte vara fallet kontakta din handlare eller en auktoriserad serviceverkstad.

Tekniska specifikationer:

Art.nr:	340002/340004
Yttermått:	
Bredd	500mm
Djup	550mm
Höjd	450mm
Häll:	
Stor brännare	1x2300Watt
Normal brännare	2x1500Watt
Liten brännare	1x850Watt
Ugn:	
Bredd	400mm
Djup	400mm
Höjd	200mm
Undre element	1x2200Watt
Grill element	1x1900Watt
GASOL Arbetstryck	28-30mbar

OBS! Samtliga brännare & element är försedda med termoelektrisk tänsäkring.



Kaasukäyttöinen kaasuliesi Cuisine
Tuotenumerot 340002 (musta), 340004
(valkoinen)



KÄYTTÖOHJE

Parhaan käyttökokemuksen ja mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi pyydämme, että luette nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi, ennen tämän kaasuliesin asennusta ja käyttöönottoa. Säilyttäkää käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

TÄRKEITÄ TIETOJA!

KAASULIETTÄ SAA KÄYTTÄÄ VAIN RIITTÄVÄN HYVIN TUULETETUSSA SISÄTILASSA. NOUDATA TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN KAIKKIA OHJEITA!

Tämä kaasuliesi tulee asentaa siten, että sen molemmille puolille ja taakse jää vähintään 25 mm vapaata tuuletustilaa! Sivulla ja takana olevien materiaalien tulee kestää vähintään 78 °C lämpötila.

Kaasuliettä EI SAA asettaa seisomaan herkästi sytyvän materiaalin päälle. Mikäli kaasuliesi asetetaan suoraan puusta valmistetun pyötätason tai lattian päälle voi puun pintaan jäädä jälkiä kaasulieden kuumentumisen seurauksena.

Kaasuliitää

Asenna kaasuletku ja paineensäädin letkun ja paineensäätimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Suurin sallittu letkun pituus on 1,2 m.

Suorita vuodontestaus ennen kaasulieden käyttöönottoa. Käännä kaikki säätimet POIS PÄÄLTÄ -asentoon, avaa kaasupullen venttiili ja käytä vuodonetsintään tarkoitettua Spraytä tai saippuavesiliuosta ja käsitlele kaikki liitännät. Mahdolliset vuodot näkyvät kuplintana. Jos kuplinta näkyy sulje kaasunsyöttö, kiristä tai korja liitännät ja testaa uudelleen kunnes vuotoja ei näy. Kaasuliettä saa käyttää vain riittävän hyvin tuuletetussa tilassa ja kaasuliesi tulee asentaa tukevalle suoralle kuumuutta kestävälle alustalle. Säädä säätöjalkoja tarvittaessa jotta saat kaasulieden täysin suoraan.

Varmista, että kaasuletku ei pääse taittumaan tai joudu puristuksiin eikä pääse kosketuksiin kuumien pintojen tai terävien kulmien kanssa. Älä siirrä tai liikuttele kaasuliettä sen ollessa liitetynä kaasunsyöttöön!

Ensimmäisen käyttökerran yhteydessä tulee ensin antaa polttimien olla päällä täydellä teholla noin 45 minuutin ajan, jotta tehtaalla kaasulieden osiin laitettu suoja-aine palaa pois. Tässä yhteydessä voi muodostua hieman (vaaratonta) savua ja käryä. Varmista riittävä tuuletus! Tämän toimenpiteen jälkeen kaasuliesi on valmis ruoanlaittoon.


Käyttöön liittyviä ohjeita

- Kaasulieden takana on nk. laitekilpi, johon on merkitty kaasulieden edellyttämä kaasutyyppi ja kaasun syöttöpaine. Käytä 30 mbar:in paineelle säädettyä nestekaasulle (propaanille) soveltuvaan paineensäädintä.
- Kaasulieden osat voivat kuumentua voimakkaasti käytön aikana - **VARMISTA ETTÄ LAPSET EIVÄT PÄÄSE KÄSIKSI KAASULIETEEN!**
- Älä kosketa uunin luukun lasia uunin ollessa käytössä äläkä ennen kuin uunin on jäähtynyt käytön jälkeen.
- Ennen kuin ryhdyt käyttämään kaasuliettä, varmista, että sen lähellä ei ole herkästi sytyviä materiaaleja kuten verhoja tai talouspaperirullia.
- Älä koskaan yritä sytyttää polttimia kannen ollessa alhaalla (koskee malleja jotka on varustettu kannella).
- Muista, että säädintä tulee painaa hieman sisäänpäin ennen kuin sitä on mahdollista käännytä haluttuun asentoon.
- Tarkista ett polttimet ovat oikeassa asennossa ja suorassa ennen liekin sytyttämistä. Jos polttimet ovat vinossa tai väärässä asennossa ne voivat vaurioitua.
- Kaasulieden sivuilla ja takana tulee olla vähintään 25 mm vapaata tuuletustilaa. Sivu- ja takaseinien lähellä olevien materiaalien ja rakenteiden tulee kestää vähintään 78 °C lämpötila. Kaasulieden alustan tulee kestää hyvin

kuumuutta eikä se saa olla herkästi syttyvää.

Parhaan mahdollisen lämmitystehon aikaansaamiseksi ja kaasun säätämiseksi käytä aina sopivan kokoista kattilaata tai astiaa kunkin polttimen kanssa. Sopivat kattilan halkaisijat kullekin polttimelle on lueteltu alla:

- | | |
|----------------------------|------------|
| ○ Iso poltin (L) | 24 – 28 cm |
| ○ Keskkokoinen poltin (M) | 18 – 22 cm |
| ○ Pienikokoinen poltin (S) | 12 – 18 cm |



Sytytys

Polttimissa on turvamekanismi, joka estää kaasun virtauksen mikäli liekki ei pala (liekkivahti) vaikka säädin olisikin käännetty PÄÄLLÄ-asentoon. Suosittelemme, että kaikki kaasunsyöttöön liittyvät venttiilit (kaasupullo, paineensädin) suljetaan aina kun kaasuliesi ei ole käytössä.

Sytytys: Paina haluamaasi säädintä hieman sisään ja käänä vastapäivään, sytytä liekki kipinää tuottavan sytyttimen tai sytytetyn tulitikon avulla. (Jos käytettävissä on 230 VAC sähköliitintä voit käyttää erillisen kaasulieden oman sytyttimen avulla, joka sijaitsee oikealla puolella). Pidä asianomainen säädin sisäänpainettuna 10 - 20 sekunnin ajan jotta liekkivahti ehtii kuumentua kunnolla ja pitää kaasunsyötön auki liekin palaessa. Kun liekki palaa vakaasti ja 10 - 20 s on kulunut lopeta säätimen sisäänpäin painaminen. Jos polttimen liekki ei syty, sulje kaasunsyöttö (venttiilit), tuuleta huonetila hyvin riittävän kauan ja yritä uudelleen. Uunin polttimet tulee sytyttää AINA vain avotulen (tulitikku tai vastaava) avulla, **ÄLÄ KÄYTÄ** kipinäsytyttimiä uunin sisällä.

Mallit jotka on varustettu grillauselementillä:

Uunissa on mahdollista käyttää alempaa lämmityselementtiä tai ylempää grillaukseen tarkoitettua lämmityselementtiä. Ylempi elementti soveltuu paremmin ruoan ruskistamiseen paistoajan lopulla. Grillausselementti sytytetään samalla tavalla kuin pääpoltin.

Muista lämmittää uunia täydellä teholla noin 5 - 10 minuutin ajan ennen kuin asetat ruoan sisään uuniin ja säädä termostaatti sopivan asentoon tällöin. Käytä erillistä paistolämpömittaria (ei mukana toimituksessa) tarkan paistolämpötilan seurantaan.

Ruoan paistoaika riippuu ruoan määrästä ja tyypistä, yleensä paistoaika on hieman pitempi kuin mitä keittokirjoissa ilmoitetut suosituspaistojat (sähköuunille). Yleensä ruoka on parasta asettaa hieman ylemmäs uunissa kuin sähköuunissa. Varmista, että paistosalustassa ja uunissa olevat aukot eivät peity.

Älä aseta alumiinifoliota, leivinpaperia tai vastaavaa suoraan uuninpellille. Voit suojata ruoan liian voimakasta alhaalta pään kuumentumista vastaan asettamalla ruoan alle vahvan alumiinifolion tai aseta ruoka-astia ritilän päälle.

Lämpöhukan ja uunin lämpötilan putoamisen väältämiseksi avaa uuninluukku mahdollisimman harvoin. Varsinkin kakkujen ja leivonnaisten tapauksessa on tärkeää, että paistolämpötila on mahdollisimman vakaa. Käytä kakkumuotteja. Tässä uunimallissa on suhteellisen pieni uunin sisätila, joten se soveltuu parhaiten pienempien leivonnaisten paistamiseen.

Puhdistus

- Uunin ja lieden ollessa käytössä ja jonkin aikaa käytön jälkeen niiden osat ovat kuumia. Älä kosketa kuumia pintoja.
- Älä käytä puhdistamiseen teräviä tai kovia puhdistusvälineitä tai hankaavia puhdistusaineita. Käytä mietoa saippuavesiliuosta (lämmin vesi ja pesuaine).
- Uunin puhdistamisen jälkeen pyyhi saippuavesiliuoksen jäämät pois huolellisesti ja kuivaa puhtaalla kangaspalalla.
- Älä käytä tinneriä, alkoholia, spritit tai vastaavia aineita uunin tai lieden puhdistamiseen.
- Älä pese mitään osaa tästä uunista/liedestä astianpesukoneessa.

Vianmääritys ja huolto

1. Tarkista kaasunsyöttö kaasupullossa.
2. Tarkista, että kaasuletku ei ole taittunut tai puristunut lyttyn ja että se ei ole vaurioitunut.
3. Tarkista uunin takana olevat kaasuliittännät.
4. Tarkista että paineensäädin soveltuu käytettäväksi tämän uunin kanssa.
5. Suosittelemme kaasuletkun vaihtamista vähintään 1-2 vuoden välein ja paineensäätimen vaihtoa uuteen vähintään 5 vuoden välein.
7. Jos et itse pysty ratkaisemaan mahdollista uuniin liittyvää ongelmaa eikä uuni toimi kunnolla tai lainkaan, sulje kaasunsyöttö ja ota yhteys valtuutettuun kaasulaitteiden huoltoon.

Poltin sammuu kun päästän irti säätimestä

Kaikki sisäkäyttöön tarkoitettut kaasulaitteet on varustettu liekinvarmistimella. Tämä on turvalaite, joka sulkee kaasun syötön laitteeseen, jos liekki sammuu. Tämä tunnistin koostuu lämpöanturista, jota liekki lämmittää, kuparijohdin, joka ohjaa lämpöä kaasuveentiliin laitteessa ja bimetallikappale, joka laajentaa ja pitää venttiilin auki kuumana.

Toimintahäiriö ilmenee, jos edellämainittu ketju katkeaa. Yleisin ongelma on yleensä se, että liekki palaa, kun pidät polttimen säädintä sisäänpainettuna, mutta sammuu, kun vapautat sen. On tärkeää, että painiketta pidetään alas painettuna vähintään 20 sekuntia, jotta bimetalli saavuttaa laajenee riittävästi

Vianmääritys:

- Kaasun säätöventtiiliin kiinni ruuvattu osa liekkivahdista on irronnut kuljetuksen aikana.
- Polttimen liekki ei osu liekkivahtiin eikä siten kuumenna sitä tarpeeksi.
- Kuparijohdin on syväällä laitteen sisällä ja kiinni muissa osissa ja lämpö johtuu pois.
- Kaasuventtiilit toimivat hitaamminen muutaman vuoden käytön jälkeen.
- Kuparijohdin on taittunut tai painunut eikä lämpö siirry venttiiliin.
- Harvinaisissa tapauksissa venttiilien sisälle voi olla jäynti roskia tai pölyä tuotannosta.

Viankorjausehdotukset:

10. Varmista, että liekkivahti kuumenee liekistä ja että siinä ei ole liikaa nokea.
11. Tarvittaessa irrota osat jotka edellyttävät pääsyä käsiksi liekkivahtiin.
12. Seuraa kuparijohdinta kaasuventtiiliin saakka ja tarkista, että se ei osu mihinkään osiin laitteen sisällä.
13. Löysää kuparijohtimen mutteri jolla se on kiinni säätöventtiilissä.
14. Tarkista, että mutterin kierteissä ei ole pölyä tai likaa.
15. Tarkista liekkivahdin päässä oleva bimetalliosa. Sen tulisi olla tasainen ja päästää pyöristetty kuten marmorikuula. Jos näin ei ole voit hätätapauksessa hio päättää hieman käyttämällä apuna hienoa hiekkapaperin palaa. Ota yhteys valtuutettuun huoltoon koko liekkivahdin vaihtamiseksi.
16. Suihkuta hieman CRC-voiteluainetta (esim. WD40) venttiileihin niiden voitelemiseksi.
17. Kierrä mutteri takaisin paikoilleen.
18. Useimmissa tapauksissa toiminta palautuu näin normaaliksi. Jos näin ei käy ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

Kaasuletku: Kaasuletkun tulee olla hyväksyttyä tyyppiä ja korkeintaan 120 cm pitkä.

Tekniset tiedot

Tuotenumero	340002 ja 340004
Ulkomitat	
Leveys	500 mm
Syvyys	550 mm
Korkeus	450 mm
Liesi	
Poltin L	1 x 2300 W
Poltin M	2 x 1500 W
Poltin S	1 x 850 W
Uuni	
Leveys	400 mm
Syvyys	400 mm
Korkeus	200 mm
Alapoltin	1 x 2200 W
Grillipoltin	1 x 1900 W
Kaasu	
Kaasun paine	28 - 30 mbar

HUOM! Polttimet ja lämmittyselementit (alempi ja grillaus) on varustettu termosähköisellä liekkivahdilla.



CERTIFICATE / SERTİFİKA: GAD 5410

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE GAS APPLIANCES DIRECTIVE 2009/142/EC AT TİP İNCELEME SERTİFİKASI 2009/142/AT GAZ YAKAN CİHAZLAR DİREKTİFI

Product/Ürün	Free Standing Oven
Type/Tip	F4****-* series, F5****-* series, F6****-* series, F9****-* series,
Trade name/Ticari ünvan	See the Appendix
Appliance category/Cihaz kategorisi	I _{2H} , I _{3B/P} , II _{2H3B/P} , II _{2H3P} , II _{2H3+} , II _{2E3B/P} , II _{2E+3+} , II _{2L3B/P}
P.I.N	2218CR5410
Certificate holder/Sertifika sahibi	Femaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No:17 Melikgazi / Kayseri
Manufacturer/İmalatçı firma	Same as certificate holder
Technical information/Teknik bilgi	See the Appendix
Compliance with the requirements on the basis of type examination/ Tip incelemesi bazında gerekliliklere uyumu	2009/142/EC EN 30-1-1:2008 + A3:2014 & EN 30-2-1:1998+A2:2005
Countries of intended use/Kullanım amacı olan ülkeler	See the Appendix
Validity/Geçerlilik süresi	22.08.2019
Date of issue/Düzenleme tarihi	22.08.2016
Signature/İmza	Müge Okumuş Division Manager



SGS Turkey is a Notified Body according to the Gas Appliances Directive.
SGS Türkiye Gaz Yakan Cihazlar Direktifinde onaylanmış kuruluştur.



2218



This certificate has 2 appendix.
Bu sertifikanın 2 adet eki bulunmaktadır.



This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Supervielle Gözleme Etüt
Kontrol Servisleri A.Ş.

İş İstanbul Plaza Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 E Girişü Güneşli 34209 İstanbul, Turkey

Tel: +90 212 368 40 00 Fax: +90 212 296 47 82/83 www.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



Sunwind Gylling AS • Postboks 64 • N-1309 RUD • Norge
Rudssletta 71-75 • N-1351 RUD • Norge
(+47) 67 17 13 70
post@sunwind.no

Sunwind Gylling AB • Solkraftsvägen 12 • S-135 70 STOCKHOLM • Sverige
(+46) 8 7420170
www.sunwind.se

Sunwind Gylling OY • Niemeläntie 4. • Kaarina
FIN-20780
(+358) 20 1102 600
www.sunwind.fi